

Οδηγίες ασφαλείας

- Μην ανοίγετε το τροφοδοτικό, επειδή ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί ή αضرار σε βλάβες θάνατος.
- Μην εισάγετε αντικείμενο στον περιστρεφόμενο ανεμιστήρα. Αυτό θα προκαλέσει βλάβη στο τροφοδοτικό ή ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί.
- Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη κατά τη σύνδεση των συνδετήριων τροφοδοσίων, εφόσον επαληθεύουν οι κατάλληλοι συνδετήρες, δεν χρειάζεται να ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά τη σύνδεση ή αναρρίξη.
- Φυλάσσετε το τροφοδοτικό σε ήπιη περιβάλλον μακριά από σπινθήρα με νιφάδια. Σε περίπτωση που το τροφοδοτικό βραχεί, τραβήξτε αμέσως την πρίζα εάν χρειαστεί. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε ξανά το τροφοδοτικό για τη δική σας ασφάλεια.
- Αποφύγετε τη χρήση καλωδίων επέκτασης για τους συνδετήρες τροφοδοσίας. Ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά ή να οδηγήσουν σε βλάβη.
- Το τροφοδοτικό έχει ελεγχθεί για τη χρήση Η/Υ. Δεν εγγυώμαστε την ασφαλή ή κατάλληλη λειτουργία όταν χρησιμοποιείται για άλλες εφαρμογές.

Οδηγίες χρήσης

Εγκατάσταση τροφοδοτικού

- Βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες είναι απενεργοποιημένοι πριν την εγκατάσταση του τροφοδοτικού.
- Αποσπώστε το τροφοδοτικό εντός του περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας 3 ή 4 βίδες για λόγους νείωσης.
- Συνδέστε τους συνδετήρες τροφοδοσίας σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της μητρικής πλακέτας, της κάρτας γραφικών ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης.
- Συνδέστε τον συνδετήρα τροφοδοσίας AC.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν το σύστημά σας δεν ενεργοποιείται μετά την εγκατάσταση του τροφοδοτικού, ακολουθήστε τις οδηγίες αντιμετώπισης όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας AC έχει συνδεθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες τροφοδοσίας είναι ενεργοποιημένοι.
- Βεβαιωθείτε ότι ο συνδετήρας δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και οι συνδετήρες τροφοδοσίας +12V έχουν συνδεθεί σωστά με τη μητρική πλακέτα.
- Εάν το τροφοδοτικό δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών αμέσως.

Εγγύηση

Το Cooler Master εγγυάται ότι η διάταξη δεν φέρει κανένα ελάττωμα υλικού ή στρυ κατασκευής και παρέχει την ελάχιστη 10 χρόνια περιορισμένη εγγύηση υλικού για το τροφοδοτικό με ισχύ από την ημερομηνία αγοράς. Εγγυώμαστε στον επίσημο εκτάκτο μος να υπολάβει την περιορισμένη εγγύηση. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε υπολογιστή. Η χρήση της διάταξης σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή θα καταστήσει την εγγύηση άκυρη. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την εγκατάσταση υλικού του υπολογιστή, ζητήστε τη συνδρομή επαγγελματία.

Η εγγύηση ισχύει για το τροφοδοτικό και δεν περιλαμβάνει εξοπλιστήρια. Η εγγύηση ισχύει για βλάβες που προκλήθηκαν κατά τη συνήθη χρήση και καλύπτει ακριβή εάν κριθεί ότι η διάταξη υπέστη βλάβη λόγω κατάχρησης, τροποποίησης, αμελείας, ακατάλληλης τόνσης τροφοδοσίας, μόνωσης ατμόσφαιρας/νερού, υπερχρήστης ή φυσικών καταστροφών. Χρησιμοποιείτε τα προεξοχόμενα καλώδια τροφοδοσίας, ΜΗΝ αναμειγνύετε καλώδια από διαφορετικές σειρές με διαφορετικές μονάδες. Εάν το τροφοδοτικό ή άλλος εξοπλισμός υποστεί ζημία λόγω μη χρήσης του αρχικού καλωδίου, η εγγύηση καλύπτει ακριβή και δεν θα σας παρέχουμε υπηρεσίες εγγύησης. Σε περίπτωση ύπαρξης οποιασδήποτε ελάττωμας κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης, επιστρέψτε το προϊόν στον αντιπρόσωπο ή τον πωλητή λιανικής από τον οποίο το αγοράσατε για ανταλλακτικό/επισκευή. Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών για οποιαδήποτε απορία τεχνικής φύσης.

Περίοδος περιορισμένης εγγύησης: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Υποστήριξη πελατών: <https://account.coolermaster.com>

Portuguese

Português

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie wolno otwierać zasilacza, ponieważ może to spowodować obrażenia lub nawet śmierć z powodu porażenia.
- Nie wkładaj przedmiotów przedmiotów do obracającego się wentylatora. Wskutek tego nastąpi uszkodzenie zasilacza lub może to spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy używać nadmiernej siły podczas podłączania złącz zasilania. Po wybraniu prawidłowych złączy nie powinni być konieczne żadne uderzenia.
- Zasilacz należy przechowywać w suchym środowisku z dala od wilgoci. Jeśli zasilacz ulegnie zmoczeniu, należy bezwzględnie wysuszyć ujemnie zasilania w razie potrzeby. Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać ponownego użycia takiego zasilacza.
- Należy starać się unikać korzystania z przedłużacza dla złączy zasilania, ponieważ może to spowodować stopnienie kabla lub nawet doprowadzić do pożaru.
- Nie używaj zasilacza z uszkodzonym kablem użycia z komputerem stacjonarnym. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa ani prawidłowego działania zasilacza w przypadku jego użycia do innych celów.

Instalacja zasilacza

- Przed zainstalowaniem zasilacza upewnij się, że przelącznik zasilania jest wyłączony.
- W celu uziemienia przycisków zasilacz wewnętrzny odbudowy za pomocą 3 lub 4 śrub.
- Podłącz złącza zasilania zgodnie z podłączanymi użytkownikami płyty głównej, karty graficznej lub jakejkolwiek innego urządzenia.
- Podłącz złącza zasilania AC.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli system nie włącza się po zainstalowaniu zasilacza, należy postępować zgodnie z instrukcją rozwiązywania problemów, zgodnie z poniższymi punktami:

- Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony.
- Upewnij się, że przelącznik zasilania jest wyłączony.
- Upewnij się, że złącze głównego zasilania i złącza zasilania + 12V są prawidłowo podłączone do płyty głównej.
- Jeśli zasilacz nie działa prawidłowo, należy natychmiast skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Gwarancja

Firma Cooler Master gwarantuje, że niniejsze urządzenie jest wolne od wad materiałowych i wykonawczych i udziela 10-letniej ograniczonej gwarancji sprzętowej na zasilacz w dniu zakupu. Prosimy o zarejestrowanie się na oficjalnej stronie internetowej w celu odebrania ograniczonej gwarancji. W przypadku gdy urządzenie zostało użyte w sposób niezgodny z instrukcją z komputerem, Użyczenie tego urządzenia w jakikolwiek inny sposób może uniemożliwić odebranie gwarancji. Jeśli użytkownik nie posiada wiedzy na temat obsługi sprzętu komputerowego, powinien poprosić o fachową pomoc.

Gwarancja jest udzielana na zasilacz i nie obejmuje akcesoriów. Gwarancja ma zastosowanie w przypadku szkód spowodowanych przez normalne użytkowanie i jest nieważna, jeśli okaże się, że urządzenie zostało uszkodzone z powodu niewłaściwego użycia, modyfikacji, zaniebdania, nieprawidłowego napięcia zasilającego, zanieczyszczenia powietrza/wody, wypadków lub katastrof naturalnych. Należy używać dostarczone kable zasilające. Nie należy mieszać kabli z różnych serii z różnymi urządzeniami. Jeśli zasilacz albo inne urządzenie zostanie uszkodzone z powodu nie użycwania oryginalnego kabla, nastąpi utrata gwarancji i nie będziemy zwrapiewać serwisu gwarancyjnego.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad w okresie gwarancji prosimy o zwrot produktu do dealera lub sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, w celu wymiany/naprawy.

Prosimy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w razie jakichkolwiek pytań technicznych.

Okres ograniczonej gwarancji: <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Obsługa klienta: <https://account.coolermaster.com>

Biztonsági utasítások

- Néyissa fele az elektromos tápegységért, mivel ez balesetvesz, vagy akár halálos sérüléshez is vezethet.
- Né dijonban be semmilyen tárgyat a forgó ventilátorba. Ettől az elektromos tápegység károsodhat vagy sérülést szenvedhet.
- Az elektromos csatlakozók csatlakoztatásakor ne fejtsen ki túlzottan nagy erőt. Ha a megfelelő csatlakozókra választotta ki, nincs szükség nagy erőre a csatlakoztatáshoz.
- Az elektromos tápegységet tartsa száraz, nedvességtől mentes helyen. Ha az elektromos tápegységet közvetlenül érte a nedvesség, húzza ki az elektromos tápegységet. Erre az Ön biztonságá érdekében van szükség, hogy ne használhassa újra az elektromos tápegységet.
- Kerülje a hosszabbító használatát, ettől a kábel megolvadhat, de akár tűz is keletkezhet.
- Ézt az elektromos tápegységet személyi számítógépekkel való használatra tesztelték. Egyéb felhasználás esetén nem tudjuk garantálni a biztonságos és megfelelő működést.

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Idoneitasu

Petunjuk Keselamatan

- Jangan buka unit pencatu daya karena hal ini dapat menyebabkan cedera atau bahkan dapat menyebabkan kematian.
- As jangan memasukkan benda ke kipas yang berputar. Hal tersebut akan merusak unit pencatu daya atau dapat menyebabkan cedera.
- Jangan menggunakan tenaga kasar ketika menyambungkan konektor daya. Ketika konektor yang dipilih benar, maka tidak perlu menggunakan tenaga kasar.
- As jangan pencatu daya tetap dalam lingkungan yang kering dan jauh dari lingkungan yang lembap. Dalam kasus pencatu daya menjadi basah, langsung cabut colokan daya bila perlu. Demi keselamatan Anda hindari menggunakan ulang pencatu daya tersebut.
- Hindari menggunakan kabel ekstensi untuk konektor daya, karena hal itu dapat menyebabkan kabel meleleh atau bahkan menyebabkan kebakaran.
- Enkabel daya tidak boleh digunakan untuk penggunaan di PC. Kami tidak bisa menjamin operasi yang aman atau tepat bila digunakan untuk pemakaian lain.

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan

Istruzioni di sicurezza

- Non aprire l'alimentatore: una simile operazione può causare lesioni o perfino il decesso.
- Non inserire alcun oggetto nella ventola in rotazione. Ciò può causare danni all'alimentatore o lesioni.
- Non usare la forza bruta per collegare i connettori di alimentazione. Quando vengono selezionati i connettori giusti non è necessario usare la forza.
- Conservare l'alimentatore in ambienti asciutti, al riparo dall'umidità. Qualora l'alimentatore entrasse in contatto con liquidi, estrarre direttamente la spina dalla presa, se necessario. Per la sicurezza dell'utente è indispensabile non riutilizzare l'alimentatore.
- Cercare di evitare l'uso di prolunghe per i connettori di alimentazione; ciò può causare la fusione del cavo o perfino incendi.
- L'alimentatore è stato collaudato per l'uso con PC. Non è possibile garantire il funzionamento corretto o sicuro per altre applicazioni.

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza